


## Montage

étape 2

étape 1


## Installation




Installation recommandée sur la bretelle de la sellette ou le cockpit

## ON / OFF

### Acquisition GPS\*




### Batterie faible :




Niveau de batterie :  
3x [icon]  
2x [icon]  
1x [icon]

## Volume




Le vario est silencieux au sol, changer le volume activera le vario **paramètre par défaut**

## Zérotage (en vol)




**paramètre par défaut**

## Voix : Mode manuel




Les annonces par défaut sont : altitude, vitesse, taux de montée

## Réglages de montée




**paramètre par défaut**

## Alarme de descente



**paramètre par défaut**

## Voix : Mode automatique (en vol)



Les seuils de déclenchement par défaut sont : altitude 100m, distance 1km