


Montage

Étape 2

Étape 1

Installation



Installation recommandée sur la bretelle de la sellette ou le cockpit


ON / OFF




ON : 3 sec.
OFF : 3 sec.

Niveau de batterie:
3 x
2 x
1 x


Acquisition GPS*



Batterie faible :




Volume




Le vario est silencieux au sol.
Changer le volume activera le vario. **paramètre par défaut**

Zérotage (en vol)




paramètre par défaut

Voix : Mode manuel




Les annonces par défaut sont : altitude, vitesse, taux de montée


Réglages de montée



Réglages avancés



Voix : Mode automatique (en vol)



Les seuils de déclenchement par défaut sont : altitude 300m, distance 3km, temps 10min